



1

サイドを軽く押して
上部の口を開ける。



2

右側のフラップを
内側に折り込む。



3

左側のフラップを折って
フタをする。



4

完成。

越前和紙を使用。
テトラ型の立体ぽち袋『てとらぽち』。
お菓子やプチギフトを入れるのにぴったりです。

和紙 てとら ぽち

Tetra Pocchi
© Wagami-koji



パッケージ

*1セット / 3枚入
(3柄各1枚)

■富士山
(一富士二鷹三茄子・めで鯛・赤富士)



■縁起トリオ
(招き猫・福助・だるま)




■招福おさる
(三猿・三番叟・五猿)



■はんなり着物
(桜・梅・椿)



■おすもうさん
(はっきょーい・のこった!・ごっつあんです)



※商品画像につきましては、実物と印刷の差が若干生じる場合がございますので予めご了承ください。